

Steam-O-Power



UPUTSTVO za upotrebu

PRENOSIVA PEGLA na paru

ПРЕНОСИВА ПЕГЛА НА ПАРУ

Hvala Vam što ste kupili Prenosivu peglu na paru. Pre nego što počnete da koristite Prenosivu peglu na paru, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo. Nakon čitanja uputstva, sačuvajte ga na sigurnom mestu, da bi Vam uvek bio pri ruci.

Prenosiva pegla na paru je električni aparat, i zato je potrebno da preduzmete određene mere:

- Držite ga van domašaja dece.
- Nikada je nemojte koristiti ako pre toga niste sipali vodu.
- Budite sigurni da su Vam ruke suve, pre nego što počnete da koristite Prenosivu peglu na paru.
- Dodatke postavljajte tek kada su potpuno suvi.
- Isključite je iz struje nakon svake upotrebe.
- Nikada nemojte skidati poklopac od rezervoara za vodu, dok koristite Prenosivu peglu na paru.
- Nikada nemojte stavljati ili skidati dodatke dok su vrući ili dok je Prenosiva pegla na paru uključena u struju.
- Nikada nemojte da uperite Prenosivu peglu na paru u druge ljude, životinje ili druge kućne aparate, jer para može da izazove ozbiljne opekotine.
- Ne pokušavajte da ispeglate odeću ako se nalazi na nekoj osobi.
- Da bi izbegli uništavanje nameštaja ili drugih površina u Vašoj kući, nemojte da ostavljate Prenosivu peglu na paru na podu ili na nameštaju, dok je uključena u struju.
- Nemojte da ubacujete kabl u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Da bi izbegli preopterećenje, nemojte da uključujete Prenosivu peglu na paru u isto strujno kolo sa još nekim kućnim aparatom.
- Nemojte da je koristite ako para izlazi na bilo kom drugom mestu, osim na predviđenom.
- Nemojte da dozvolite da kabl za napajanje dodirne bilo koju vruću površinu.

- Koristite samo kabl i adapter koji ste dobili uz Prenosivu peglu na paru.
- Nemojte da je koristite napolju.
- Nemojte sami da pokušavate da rastavite ili popravite Prenosivu peglu na paru.
- Nikada nemojte da stavljate teške predmete na Prenosivu peglu na paru.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo da koriste osobe koje imaju fizičke i psihičke probleme, ili ljudi koji nemaju dovoljno iskustva ili znanja, ako ih ne nadgleda neko ko je odgovoran za njihovu sigurnost.
- Deca ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.
- Uverite se da voda ili para iz Prenosive pegle na paru nije uperena u neki drugi kućni aparat.
- Koristite samo prema priloženom uputstvu.

SET SADRŽI:

- Prenosivu peglu na paru
- mericu za sipanje vode
- četku za čišćenje
- specijalni dodatak za osetljivu garderobu
- dodatak za izvlačenje linija na pantalonama
- uputstvo za upotrebu

DELOVI PROIZVODA

Delovi i funkcije:

1. rezervoar za vodu
2. poklopac za rezervoar za vodu
3. indikator svetla
4. dugme za ispuštanje pare
5. ručka
6. štitnik za kabl za napajanje
7. merica
8. četka za čišćenje
9. dodatak za peglanje na paru



10. dugme za uklanjanje dodatka za peglanje
11. dodatak za izvlačenje linija sa pantalona
12. dugme za uklanjanje dodatka za izvlačenje linija sa pantalona

SKLAPANJE PROIZVODA

1. Pre nego što postavite bilo koji dodatak, uverite se da je proizvod isključen, i da ne ispušta paru. Takođe se uverite da su dodaci ohlađeni pre nego što ih uklonite. Preporučljivo je da koristite rukavice otporne na toplotu dok ste u dodiru sa dodacima, jer mogu da budu veoma vrući.
2. Izaberite dodatak koji vam je potreban. Dodatak za peglanje je odličan za lan, vunu, pamuk, poliester i svilu. Dodatak za izvlačenje linija sa pantalona je odličan za otklanjanje neravnina sa Vaših pantalona.
3. Kako bi zakačili dodatak za peglanje pritisnite dugme sa strane, kako bi skinuli dodatak za izvlačenje linija sa pantalona. Podesite dodatak za peglanje tako da se poklapa sa bazom Prenosive pegle na paru i gurnite kako bi se dodatak zakačio. Kada stavljate dodatak za izvlačenje linija sa pantalona stavite oba zupca u rupe na bazi pegle, dok se skroz ne zakači.
4. Da bi skinuli dodatak za peglanje stisnite dugme i uklonite dodatak. Kada skidate i stavljate dodatak stisnite belo dugme sa strane dodatka i skinite ga.



SIPANJE VODE

1. Kako bi napunili Prenosivu peglu na paru vodom, uverite se da je proizvod isključen iz struje. Vodu sipajte samo kada je proizvod potpuno ohlađen. Nikada nemojte da koristite proizvod ako pre toga niste sipali vodu.
2. Napunite mericu sa vodom do vrha (otprilike 100mL).
3. Podignite poklopac za rezervoar za vodu i sipajte vodu iz merice.

Nemojte da prepunite rezervoar za vodu. Spustite poklopac od rezervoara za vodu i budite sigurni da ste ga dobro zatvorili.

4. Pre nego što sipate vodu, pritisnite dugme za ispuštanje pare, kako bi bili sigurni da je proizvod prazan.
5. Pre korišćenja aparata proverite da je potpuno ohlađen i prazan i uradite isto pre nego što ga odložite. („pogledajte Uputstvo za upotrebu“)



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Prikačite odgovarajući dodatak za odeću koju ste odlučili da ispeglate.
2. Napunite prozvod sa vodom.
3. Uključite Prenosivu peglu na paru i proverite da li je indikator svetla uključen.
4. Sačekajte otprilike jedan minut dok se aparat ne zagreje. Pritisnite dugme za ispuštanje pare. Ovo dugme ne bi trebalo konstantno da pritiskate, jer će se smanjiti pritisak na paru. Sačekajte da se isključi indikator svetla, pre nego što počnete sa peglanjem. Dugme za ispuštanje pare možete da pritisnete tek kad se svetlo isključi.
5. Pre nego što počnete da koristite aparat, testirajte Prenosivu peglu na paru na nekom starom komadu istog materijala.
6. Pomerajte Prenosivu peglu na paru preko celog komada odeće, pritiskajući dugme za ispuštanje pare kako bi isпустили paru ravnomerno. Peglu možete da pomerate vertikalno i horizontalno. Za najbolje rezultate samo nežno pristonite peglu na tkaninu.
7. Ako nestane vode u Prenosivoj pegli na paru pre nego što završite sa peglanjem, sačekajte da se potpuno ohladi pre nego što je opet napunite sa vodom („pogledajte pod Sipanje vode“). Nikada nemojte da je koristite ako u njoj nema vode.
8. Dok koristite aparat, primetićete da se indikator svetla uključuje i isključuje. Ovo je sasvim normalno, jer je to znak da aparat pode-

šava odgovarajuću temperaturu za peglanje.

9. Isključite Prenosivu pelgu na paru kada završite sa upotrebom.

UPOZORENJE: Uvek isključite proizvod iz struje kad završite. Nikada nemojte da izvlačite kabl za napajanje iz struje ako pre toga niste isključili proizvod. Proverite da li je indikator svetla isključen.

Za najbolje rezultate:

- Neka odeća se pegla sa naličja
- Pantalone se lakše peglaju ako ih okačite za nogavice
- Kada peglate, nežno prislonite Prenosivu peglu na paru na odeću i pomerajte je u svim pravcima kako bi se oslobodili nabora. Veoma je važno da dodirnete materijal kada peglate.
- Pegla neće ukloniti fleke sa Vaše odeće
- Prenosivu peglu na paru možete da koristite na skoro svakom materijalu, uključujući svilu, pamuk, poliester i vunu. Proverite na etiketi Vaše odeće da li je dozvoljeno da je peglate na paru.
- Kako bi bili sigurni da možete Vaš komad odeće da peglate na paru, isprobajte ga na unutrašnjosti odeće. Ako ne dođe do oštećenja ceo komad odeće možete da ispeglate.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Kada završite sa korišćenjem Prenosive pegle na paru, uverite se da je isključena iz struje pre nego što počnete sa čišćenjem.
2. Ostavite vodu u aparatu da se ohladi, oko 15 minuta. Nakon toga pažljivo skinite poklopac rezervoara za vodu.
3. Okrenite aparat naopačke kako bi ispraznili vodu.
4. Očistite aparat i dodatke tek kada se potpuno ohlade. Četkica za čišćenje je idealna za uklanjanje dlaka i krzna.
5. Odložite aparat na suvo i sigurno mesto.
6. Koristite samo čistu vodu. Korišćenje filtrirane, mineralne i destilovane vode će produžiti životni vek Vaše Prenosive pegle na paru.
7. Nemojte da stavljate deterdžente, hemikalije, so, parfeme, tečnost za farbanje odeće, ili bilo koju drugu tečnost sem vode u rezervoar. Mnoge ove supstance su veoma zapaljive i mogu dovesti do oštećenja proizvoda, dok ostale mogu da dovedu do korodiranja ili smetnji na dodacima aparata. Ne treba ni da dodajete esencijalna ulja kako bi naperfimisali vodu.



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА "КВАЛИТЕТ", Ниш
Булевар Светог Цара Константина 82-86
JOINT-STOCK COMPANY FOR
QUALITY TESTING "KVALITET", Niš
Boulevard Svetog Cara Konstantina 82-86
www.kvalitet.co.rs



СЕРТИФИКАТ Бр. 0709273600
CERTIFICATE No.



Производ **ELEKTRIČNA PEGLA, DF-A006**
Product

Произвођач **INDUSTEX S.L.**
Manufacturer

Подносилац захтева **TDI D.O.O.**
Applicant **11000 BEOGRAD**
CARA UROŠA 36-38/1, SPRAT PRIZEMLJE

Датум производње **2009.**
Date of production

Извештај о испитивању **Бр. 070932420**
Test Report No.

Рок важења сертификата **2014.09.07.**
Certificate validity

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations of standards

- Правилник о обавезном атестирању производа који проузрокују радио-фреквенцијске сметње (Службени лист СФРЈ бр.36 од 26.04.1991.)
- SRPS IEC CISPR 14-1:1999

Место и датум
Place and date

Ниш, 2009.09.07



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Б. Анђелковић

Братислав Анђелковић, дипл.инж.

Uklanjanje mineralnih naslaga:

Zajednički problem svih pegli na paru je akumulacija mineralnih naslaga u cevima, naravno, kada se koristi voda iz česme da napunite peglu. Kako bi sprečili ovu pojavu, najbolje je da koristite filtriranu, mineralnu ili destilovanu vodu. Ako sledeće korake preduzmete jednom mesečno, takođe možete da smanjite nivo mineralnih naslaga ako niste u mogućnosti da koristite destilovanu vodu:

- Uverite se da je aparat isključen iz struje i da je ohlađen.
- Napravite rastvor, 50% sirće i 50% vode. 60 grama je dovoljno.
- Skinite poklopac od rezervoara za vodu i polako sipajte rastvor.
- Ostavite ga da deluje 40 minuta, dodajući još rastvora kada se rezervoar za vodu isprazni.
- Ostatak rastvora iz rezervoara za vodu sipajte u sudoperu ili u lavabo.
- Napunite rezervoar za vodu sa vodom ponovo, pa ga ispraznite. Ponavljajte dok ne nestane miris sirćeta.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Radna frekvencija: 50 Hz
- Snaga: 650 W
- Voltaža: 220 V AC

The logo for TV shop features the letters 'TV' in a large, bold, 3D-style font with a metallic, brushed metal texture. Below 'TV', the word 'shop' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font, also with a metallic texture. The entire logo is set against a dark blue background.

011 / 20 28 600
www.tv-shop.tv
office@tv-shop.tv