


COSPETIC



COSPETIC UPUTSTVO

COSPETIC UPUTSTVO

Čestitamo na kupovini Cospetic pedikir seta za ljubimce! Cospetic je dizajniran tako da nežno oblikuje nokte Vašeg ljubimca na sasvim siguran, lak i bezbolan način. Molimo pročitajte pažljivo ova bezbednosna uputstva pre korišćenja aparata. Ona su napisana kako bi Vam pružila neophodnu pomoć pri korišćenju Cospetic-a na siguran i ispravan način, na obostrano zadovoljstvo Vas i Vašeg ljubimca. Nakon čitanja sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu. Takođe pročitajte savete za korišćenje Cospetic-a pre prve upotrebe aparata.



A. Delovi Cospetic-a

1. Zaštitni poklopac i turpija
2. ON/OFF prekidač
3. Poklopac za baterije


B. Uputstvo za korišćenje

1. Cospetic bi samo trebalo da se koristi na psima i mačkama. Nije namenjen ljudima. Koristite samo na zdravim životinjama.
2. Koristite Cospetic aparat samo na životinjama koje dobro poznajete.
3. Isključite aparat odmah ako životinja postane agresivna.
4. Pre korišćenja aparata obratite pažnju na to da je zaštitni poklopac čvrsto pričlenjen. Nepravilno postavljen poklopac može povrediti Vašeg ljubimca. Nemojte nikad koristiti aparat bez zaštitnog poklopcia.
5. Nemojte koristiti aparat blizu vode. Aparat se može oštetiti ukoliko se pokvasti.
6. Nemojte koristiti Cospetic na bilo kom drugom delu tela životinja, osim na noktima. Aparat je namenjen samo za spoljašnju upotrebu.
7. Držite aparat dalje od nakita, visećih delova odeće i duge kose, jer se mogu zaglaviti u aparatu.
8. Koristite zaštitne naočare kako biste zaštitili oči od sitnih ostataka noktiju za vreme tretmana.
9. Ovaj aparat ne bi trebalo da koriste deca ili osobe bez nadzora ili pomoći, pod uslovom da ih njihovo psihičko ili fizičko stanje u tome omesta. Držite aparat van domaćaja dece, jer im se prsti mogu zaglaviti u aparatu.
10. Nemojte držati aparat u kontaktu sa površinom noktiju Vašeg ljubimca duže od 3-5 sekundi. Trenje turpije stvara toplotu koja može povrediti Vašeg ljubimca, ako se ostavi predugo na noktima. Zaustavite aparat ako vidite krv.

11. Isključite aparat i izvadite baterije pre zamene turpije ili drugih zamenjivih delova.
12. Iz bezbednosnih razloga, samo stručne osobe mogu popravljati aparat. Konsultujte ih u slučaju podešavanja ili popravke aparata.
13. Koristite samo turpije koje dolaze uz proizvod.

C. Postavljanje baterija

Uvek koristite nove alkalne baterije. Skinite poklopac sa pregrade za baterije na poleđini aparata i ubacite 4 AA baterije kao što je prikazano na ilustraciji. Vratite poklopac na mesto i vodite računa da je lepo zatvoren.



D. Sastavljanje aparata

Ubacite 4 baterije pre korišćenja aparata (pogledajte pod C. Postavljanje baterija). Nemojte zaboraviti da izvadite baterije nakon svake upotrebe. Cospetic dobijate sa već nameštenom turpijom. Kako biste zamenili iskorišćene, pratite uputstvo pod odeljakom G, (Zamena turpija).

E. Korišćenje Cospetic-a

Pročitajte uputstvo za korišćenje Cospetic-a radi korisnih saveta.

F. Čišćenje

VAŽNO: ne stavljamte aparat u vodu niti u mašinu za pranje sudova. Čistite aparat vlažnom krpom. Nakon korišćenja aparata, isključite ga i izvadite baterije. Skinite turiju, bacite ostatke i očistite glavu aparata sa suvom krpom. Čuvajte aparat na suvom mestu.

G. Zamena turpija

1. Isključite Cospetic i izvadite baterije pre skidanja zaštitnog poklopca.
2. Skinite zaštitni poklopac okretanjem sa leve na desnu stranu.
3. Držite aparat za ručku čvrsto jednom rukom, a drugom izvucite turiju.
4. Zamenite turiju novom.
5. Vratite zaštitni poklopac, tako što ćete ga poravnati sa glavom aparata i okrenuti sa desne na levu stranu.

H. Tehničke karakteristike

4 AA baterije (nisu uključene, ne dolaze uz proizvod)



011 / 20 28 600
www.tv-shop.tv
office@tv-shop.tv