

PRO
V
STAINLESS



UPUTSTVO

Važni saveti za bezbednost!

Metalni noževi su veoma oštri! Koristite veoma pažljivo.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre korišćenja PRO V secka.

Metalni noževi su veoma oštri! Koristite ih veoma pažljivo; dodirujte samo plastiku - nikada noževe!

Pri radu sa PRO V seckom, vodite računa o bezbednosti, posebno ako su prisutna deca. Nemojte dozvoliti deci da dodiruju delove ili da se igraju sa PRO V seckom. PRO V secko uvek odlažite van domašaja dece!

Kada se čete voće ili povrće, nemojte ih držati u ruci, uvek koristite štitičnik za ruke (B).

A - Glavni PRO V ram

B - Štitnik za ruke

C - Sistem za čuvanje ploča


2 - ploča od 3,5mm

3 - ploča od 10mm

4 - zaštitna ploča/rende

5 / 6 - ploča bez noževa debelo/tanko

KOMPONENTE:




Pažnja! Sastav seta PRO V secka može da varira

Štitnik za ruke

Pažnja:

Neispravno korišćenje štitnika za ruke može dovesti do oštećenja noževa.



Štitnik za ruke

Jedinstveni dizajn štitnika za ruke (B) Vam dozvoljava da se čete voće, povrće, kobasice i sir sa veoma malim ostatkom, dok Vam ujedno štiti prste od oštrih metalnih noževa.

Oljuštite hranu pre sečenja ako želite. Nemojte odsecati koren luka, kupusa i celera. Neke voće ćete morati prvo da prepolovite i očistite od klica. Nabodite hranu na zubce od nerđajućeg čelika utišniku, što će izdići dršku štitnika.

Manju hranu, kao što su rotkvice ili pečurke, postavite na dasku za seckanje i pritisnite ih štitnikom za ruke dok se ne zakače za zubce. Pošto hranu sečete horizontalno preko noževa, na zubce stavite koren luka, a pečurke postavite sa strane. Postavite štitnik za ruke preko seckalica prstima oko središnjeg kruga (štitnik za ruke se drži tako da je širi od secka). Koristeći lagani pritisak povlačite štitnik na dole preko V noževa i gore do vrha rama. Nastavite sa ovim pokretom dok ne iseckate svu hranu. Zatim, sa jednim prstom, pritisnite dršku na štitniku; ovo će malo spustiti deo hrane na zubcima. Nastavite da seckate dok ne pritisnete dršku do kraja i iseckate svu hranu koja je na zubcima.

Debelo se čenje

Koristite ploču za sečenje (6) sa oznakom "thick" (debelo) okrenutom na gore. Ubacite ploču u PRO Vram (A) dok ne klikne. Stavite hranu na zubce štitnika (B). Koristeći lagani pritisak, seckajte ravnomernim pokretom dole-gore. Parčići će padati ispod PRO V secka.

Tanko se čenje

Koristite ploču za sečenje (5) sa oznakom "thin" (tanko) okrenutom na gore. Ubacite ploču u PRO Vram (A) dok ne klikne. Stavite hranu na zubce štitnika (B). Koristeći lagani pritisak, seckajte ravnomernim pokretom dole-gore. Parčići će padati ispod PRO V secka.

Ploča bez noževa debelo/tanko (5-6)

Jedino se ova ploča može koristiti sa obe strane!





Tanki žilijen

Koristite ploču za tanki žilijen (1 ili 2) sa malim nožićima okrenutim na gore. Ubacite ploču u u PRO Vram (A) dok ne klikne. Stavite hranu na zubce štitnika (B). Koristeć i lagani pritisak, seckajte ravnomernim pokretom dole-gore. Tanke trake će padati ispod PRO V secka.

Seč enje na kockice

Stavite hranu na zubce štitnika (B). Oštrim nožem secite hranu paralelno sa štitnikom za ruke. Seckajte kao što je opisano gore, hrana će biti iseč ena na kockice umesto na trake.

Ploča sa malim nožić ima
1,6mm (1) i 3,5mm (2)




Debeli žilijen

Koristite ploču za debeli žilijen (3) sa oznakom 10mm sa velikim nožićima okrenutim na gore. Ubacite ploču u PRO Vram (A) dok ne klikne. Stavite hranu na zubce štitnika (B). Koristite ći lagani pritisak, seckajte ravnomernim pokretom dole-gore. Debele trake će padati ispod PRO V secka.

Seč enje na kockice

Stavite hranu na zubce štitnika (B). Oštrim nožem secite hranu paralelno sa štitnikom za ruke. Seckajte kao što je opisano gore, hrana će biti iseč ena na kockice umesto na trake.

Ploča sa velikim nožićima
10mm (3)




Fino izrendana hrana

PRO V rende je pogodan za rendanje sira, čokolade, limuna, rena, oraščić a, šargarepe i još mnogo toga.


Zaštitna ploča / rende (4)

Ova ploča nije namenjena samo za rendanje. Ona se koristi i kao bezbedonosna zaštita oštih noževa i za odlaganje!



Pravilno kori šćenje

koristi se sa obe strane



A - PRO V ram

B - Štitnik za ruke

1 - ploč a od 1,6mm

2 - plo ča od 3,5mm

3 - plo ča od 10mm

4 - zaštitna ploč a/rende

5 / 6 - plo ča bez noževa debelo/tanko



klikne na mesto

otklju čajte, oslobodite i povucite

Pažnja! Sastav seta PRO V secka može da varira!

Čišćenje

PRO V sečko se lako čisti toplom ili hladnom vodom odmah nakon upotrebe. Ostavite ploču u Vramu (A). Isperite PRO V sečko toplom ili hladnom tekućom vodom. Pazite da ne dodirnete metalne noževe. Isperite i štitičnik za ruke (B) tekućom vodom.

Ostavite čist, mokar PRO V sečko da se sušavan domašaja dece. Nemojte ostavljati delove PRO V sečka u vodi, pošto se možete poseći na noževe dok ih budete vadili iz vode.

Sistem za čuvanje ploča

PRO V sistem za čuvanje se sastoji iz:

1x gornja ploča sa sigurnosnim držačem (A)


1x donja ploča (B)

4x nožice (C)

3x srednje ploče (D)

12x vezni delovi (E)

Montaža



Sistem za čuvanje ploča može da se poveća do 8 umetaka!

Ekstra-dodaci

Ako želite da unapredite svoj PRO V secko za još kreativnije sečenje, naručite dodatne ploče. Sa svakom pločom dobijate i dodatnu srednju ploču za sistem za odlaganje.

1



Ploča sa malim nožićima od 1,6mm

7



Ploča za krupno rendanje

8



Ploča za talasasto sečenje





Distribucija



011 / 20 28 600
www.tv-shop.co.yu
office@tv-shop.co.yu